

matériel

Gestion locale

La gestion locale permet de définir les périphériques locaux autorisés à gérer le routeur.

Par défaut, tous les appareils connectés locaux sont autorisés à gérer le routeur.

Vous pouvez également n'autoriser qu'un seul appareil à gérer le routeur.

Pour cela :

1. **Connectez-vous sur <http://tplinkmodem.net>** avec le mot de passe du routeur.
2. Onglet **Avancée**, ouvrez **Outils système > Administration**. Allez à la section **La gestion locale** :

La gestion locale

Port pour HTTP:

Gestion locale via HTTPS:

 Activer

Port pour HTTPS:

Autoriser uniquement les adresses IP /
MAC suivantes:

 Activer

sauvegarder

1. **Port pour HTTP** : Conservez la valeur par défaut
2. Activez **Gestion locale via HTTPS** si vous souhaitez accéder au routeur via HTTPS et HTTP, ou laissez-le désactivé si vous souhaitez uniquement accéder au routeur via HTTP.
3. **Port pour HTTPS** : Conservez la valeur par défaut
4. **Autoriser uniquement les adresses IP / MAC suivantes** activez pour n'autoriser qu'un appareil spécifique à gérer le routeur,
 1. **Adresse IP / MAC** : saisissez l'Adresse IP ou MAC de l'appareil
5. Cliquez sur pour valider les paramètres.

Voir aussi

- (en) [//www.tp-link.com/us/user-guides/Archer-MR400_V3/](https://www.tp-link.com/us/user-guides/Archer-MR400_V3/)

Basé sur « [Archer MR400 V3 User Guide](#) » par [tp-link.com](https://www.tp-link.com).

From:
<https://doc.nfrappe.fr/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:
<https://doc.nfrappe.fr/doku.php?id=materiel:internet:routeur4g:mr400:uguide:greseau:glocal:start> 

Last update: **2022/11/08 19:34**