

matériel

Définir l'heure du système

L'heure système est l'heure affichée pendant que le routeur fonctionne.

L'heure système configurée ici sera utilisée pour d'autres fonctions basées sur l'heure comme le contrôle parental et la planification du WiFi.

Vous pouvez définir manuellement la manière d'obtenir l'heure du système.

Pour régler l'heure de votre système :

1. **Connectez-vous** sur <http://tplinkmodem.net> avec le mot de passe du routeur.
2. Cliquez sur l'onglet **Avancé, Outils système > Paramètres de temps** :

Le temps du système 

Heure actuelle: 25/11/2021 10:13:55

Fuseau horaire: (GMT + 01:00) Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Paris, Prague, Bratislava ▼

Rendez-vous amoureux: 25/11/2021 (JJ / MM / AA)

Temps: 10 ▼ : 12 ▼ : 24 ▼

Serveur NTP I: 0.0.0.0 (Optionnel)

NTP Server II: 0.0.0.0 (Optionnel)

Configurez l'heure système en utilisant les méthodes suivantes :

1. **Manuellement** : Sélectionnez votre fuseau horaire et entrez votre heure locale.
 2. Obtenir du PC : Cliquez sur ce bouton pour utiliser l'heure actuelle du PC de gestion.
 3. Obtenez de l'Internet : Cliquez sur ce bouton pour obtenir l'heure à partir d'Internet. Assurez-vous que votre routeur peut accéder à Internet avant de sélectionner cette méthode pour obtenir l'heure système.
 4. Cliquez sur Sauvegarder pour valider vos paramètres.
3. Après avoir réglé l'heure du système, vous pouvez régler l'heure **Heure d'été** en fonction de vos besoins :

Heure d'été

Activer l'heure d'été

Début:	2021	Mar ▼	Demier ▼	Soleil ▼	02:00 ▼
Fin:	2021	Oct ▼	Demier ▼	Soleil ▼	03:00 ▼

[sauvegarder](#)

1. Cochez **Activer l'heure d'été**
2. définissez l'heure de début et de fin
4. cliquez sur [Sauvegarder](#) pour que les paramètres prennent effet.

Voir aussi

- **(en)** [//www.tp-link.com/us/user-guides/Archer-MR400_V3/](http://www.tp-link.com/us/user-guides/Archer-MR400_V3/)

Basé sur « [Archer MR400 V3 User Guide](#) » par [tp-link.com](#).

From:
<http://doc.nfrappe.fr/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:
<http://doc.nfrappe.fr/doku.php?id=materiel:internet:routeur4g:mr400:uguide:greseau:heure:start>

Last update: **2022/11/08 19:34**