

matériel

Contrôle des LEDs

Les LEDs du routeur indiquent l'activité et l'état du routeur.

Vous pouvez allumer ou éteindre les LED selon vos besoins.

1. Pour éteindre les voyants :
 1. **Connectez-vous sur <http://tplinkmodem.net>** avec le mot de passe du routeur.
 2. Onglet **Avancé**, cliquez sur **Outils système > Contrôle LED**
 3. Désactivez **Statut de la LED**.
2. Pour éteindre les voyants pendant la période spécifiée :
 1. **Connectez-vous sur <http://tplinkmodem.net>** avec le mot de passe du routeur.
 2. Onglet **Avancé**, cliquez sur **Outils système > Contrôle LED**
 3. Cochez la case **Mode nuit**:
 4. **DEL éteinte** : Spécifiez une période de temps, les LED seront éteintes pendant cette période. **Remarque** :Une fois le mode nuit activé, les voyants s'éteignent tous les jours pendant la période spécifiée sans affecter les performances du routeur.

Contrôle LED ?

Statut de la LED:

MODE LED

Remarque: avant d'activer le mode nuit, assurez-vous que [Heure système](#) est correct.

Heure actuelle: 01/12/2021 10:05:26

Mode nuit: Activer

DEL éteinte: De à

Voir aussi

- [\(en\) //www.tp-link.com/us/user-guides/Archer-MR400_V3/](http://www.tp-link.com/us/user-guides/Archer-MR400_V3/)

Basé sur « [Archer MR400 V3 User Guide](#) » par tp-link.com.

From:
<https://doc.nfrappe.fr/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:
<https://doc.nfrappe.fr/doku.php?id=materiel:internet:routeur4g:mr400:uguide:greseau:leds:start> 

Last update: **2022/11/08 19:34**