Installer et configurer sa mini-box 4G : TP-Link TL-WR902AC + Huawei E3372

Pré-requis

- Un PC équipé d'une carte Wi-Fi
- Un routeur TP-Link TL-WR902AC
- Une clé 4G (modem LTE) Huawei E3372

Première étape : branchement

1. Insérez la clé 4G Huawei E3372 sur le port 3G/4G USB du routeur



- 2. **Alimentez** le port mini-USB **Power** du routeur sur le secteur (ou sur un port USB d'un ordinateur).
- 3. Bouton Mode Switch du routeur : sur Share ETH

Autres étapes : Depuis votre PC

 Connectez-vous au point d'accès Wi-Fi du routeur (SSID et mot de passe inscrits sous le routeur) Last update: 2022/11/08 19:40 tutoriel:internet:cle4g:tlwr902acv3:start https://www.nfrappe.fr/doc/doku.php?id=tutoriel:internet:cle4g:tlwr902acv3:start



Choisir un réseau	
TP-Link_055C	A 🕈
1.000	¥ 후
	₽ ╤
1000 (100 (100))	a 👳
	₽ 🤤
	≞
10.00	<u> </u>
Contract, Charles	₽ 👳
Annuler	Se connecter

2. Configuration du routeur

1. Visitez http://tplinkwifi.net dans votre navigateur

- 2. **Identifiez-vous** (utilisateur / mot de passe par défaut : **admin** / **admin**) : le status s'affiche.
- 3. Cliquez sur Quick Setup (menu de gauche)
- 4. Cliquez sur Next
- 5. Operation Mode : cochez 3G/4G Router puis Next
- 6. **3G/4G** :
 - 1. Location : votre pays (France)
 - 2. Mobile ISP : votre FAI
 - 3. Si les valeurs remplies automatiquement ne conviennent pas,
 - 1. Cochez Set the Dial Number, APN, Username and Password manually
 - 2. et renseignez : Authentication Type, Dial Number, APN, Username et Password
 - 7. Wireless Dual Band Selection : cochez les deux bandes
 - 8. 2.4 GHz : SSID et mot de passe
 - 9. 5 GHz : SSID et mot de passe (les mêmes)
 - 10. Confirm : cliquez sur Save
 - 11. Le **Status** s'affiche :

Status	
Firmware Version: Hardware Version:	0.9.1 0.3 v0089.0 Build 191018 Rel.34309n(4555) TL-WR902AC v3 00000001
LAN	
MAC Address:	ER 48 98 99 05 50
P Address:	192.169.0.1
Subnet Mask:	255.255.255.0
Wireless 2.4GHz	
Operation Mode:	3G/4G Router
Wrelens Radio:	Enabled
Name(SSID):	TP-Link_055C
Mode:	11bgn mixed
Channel	Auto(Channel 4)
Channel Width:	Auto
MAC Address:	ER-48-58-58-05-5C
Wireless 5GHz	
Operation Mode:	3G/4G Router
Wreless Radio:	Enabled
Name(SSID):	TP-Link_055C_5G
Mode:	11a/n/ac mixed
Channel	Auto(Channel 36)
Channel Width:	Auto
MAC Address:	E8.48.88.88.05.58
System Up Time:	0 day(s) 02:51:15 Refresh

APNs des principaux FAIs français

Tableau simplifié

Free B&You SOSH La poste mol

	Free	Bouygues B&You	Orange SOSH	SFR illimité RED by SFR La poste mobile
Authentication Type	Auto	Auto	PAP	Auto
Dial Number	*99#	*99#	*99#	*99#
APN	free	mmsbouygtel.com	orange	sl2sfr
Username			orange	
Password			orange	

Liste détaillée

(source

https://www.phonandroid.com/astuce-configuration-parametres-apn-internet-sms-m ms-operateurs-mvno.html)

		Nom	APN	utilisateur	Mot de passe	Type d'authentification
Bouygues Telecom	Internet + MMS	Bouygues MMS	mmsbouygtel.com			PAP
B&You	Internet + MMS	Bouygues MMS	mmsbouygtel.com			Aucune
Free	Internet	Free	free			Aucune
	MMS	Free MMS	mmsfree			Aucune
SFR	Internet Forfaits illimités	Internet SFR	sl2sfr			Aucune
	Internet - Forfaits bloqués	Internet SFR	wapsfr			Aucune
	MMS	Mms SFR	mmssfr			Aucune
RED by SFR	Internet	Internet SFR	sl2sfr			Aucune
	MMS	Mms SFR	mmssfr			Aucune
Orange	Internet	Orange World	orange	orange	orange	PAP
	MMS	Orange MMS	orange.acte			PAP
Sosh	Internet	Orange World	orange	orange	orange	PAP
	MMS	Orange MMS	orange.acte			PAP

Conclusion

Problèmes connus

Voir aussi

• (fr)

https://lecrabeinfo.net/installer-configurer-mini-box-4g-lte-tp-link-tl-wr902ac-huawei-e3372.html

• (fr)

https://static.tp-link.com/2021/202102/20210216/TL-WR902AC(EU)3.0_fiche_p roduit.pdf

• (fr)

https://static.tp-link.com/2018/201803/20180301/7106507475_Portable%20R outer(EU1-13Languages)_QIG.pdf

• (en)

https://static.tp-link.com/2019/201902/20190203/7106508201_TL-WR902AC(EU%20US)_QIG_V1.pdf

- (en) https://www.tp-link.com/us/user-guides/tl-wr902ac_v3/
- (en) https://www.tp-link.com/fr/support/download/tl-wr902ac/#FAQs
- (fr)

https://www.phonandroid.com/astuce-configuration-parametres-apn-internet-s ms-mms-operateurs-mvno.html

Basé sur « Installer et configurer sa mini-box 4G : TP-Link TL-WR902AC + Huawei E3372 » par lecrabeinfo.net.

From: https://www.nfrappe.fr/doc/ - Documentation du Dr Nicolas Frappé

Permanent link: https://www.nfrappe.fr/doc/doku.php?id=tutoriel:internet:cle4g:tlwr902acv3:start

Last update: 2022/11/08 19:40