

matériel

Sauvegarder et restaurer les paramètres de configuration

Les paramètres de configuration sont stockés dans un fichier de configuration dans le routeur.

Vous pouvez sauvegarder le fichier de configuration sur votre ordinateur pour une utilisation future et restaurer les paramètres précédents du routeur à partir du fichier de sauvegarde si nécessaire.

Si nécessaire, vous pouvez aussi effacer les paramètres actuels et réinitialiser le routeur aux paramètres d'usine par défaut.

1. Pour sauvegarder les paramètres de configuration :

1. **Connectez-vous sur <http://tplinkmodem.net>** avec le mot de passe du routeur.
2. Onglet **Avancée**, ouvrez **Outils système > Restauration de sauvegarde**.
 1. Cliquez sur **Sauvegarde** pour enregistrer une copie des paramètres actuels sur votre ordinateur local. Un fichier conf.bin sera stocké sur votre ordinateur.

2. Pour restaurer les paramètres de configuration :

1. **Connectez-vous sur <http://tplinkmodem.net>** avec le mot de passe du routeur.
2. Onglet **Avancée**, ouvrez **Outils système > Restauration de sauvegarde**.

Restaurer

Restorez les paramètres précédents à partir d'un fichier enregistré.

Fichier:

Feuilleter

Restaurer

1. Cliquez sur **Feuilleter** pour localiser le fichier de configuration de sauvegarde précédent, puis cliquez sur **Restaurer**.
2. Attendez la restauration, puis le routeur redémarrera automatiquement.

3. Pour réinitialiser le routeur aux paramètres d'usine par défaut :

1. **Connectez-vous sur <http://tplinkmodem.net>** avec le mot de passe du routeur.
2. Onglet **Avancée**, ouvrez **Outils système > Restauration de sauvegarde** :

Restauration par défaut d'usine

Restorez tous les paramètres de configuration à leurs valeurs par défaut.

Restauration d'usine

3. Cliquez sur **Restauration d'usine** pour réinitialiser le routeur.
4. Attendez la réinitialisation, puis le routeur redémarrera automatiquement.



1. N'interrompez pas ou n'éteignez pas le routeur pendant le processus de



réinitialisation.

2. Nous vous conseillons vivement de sauvegarder les paramètres de configuration actuels avant de réinitialiser le routeur.

Voir aussi

- **(en)** [//www.tp-link.com/us/user-guides/Archer-MR400_V3/](http://www.tp-link.com/us/user-guides/Archer-MR400_V3/)

Basé sur « [Archer MR400 V3 User Guide](#) » par [tp-link.com](#).

From: <http://nfrappe.fr/doc/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link: <http://nfrappe.fr/doc/doku.php?id=materiel:internet:routeur4g:mr400:uguide:greseau:svgcfg:start> 

Last update: **2022/11/08 19:34**