

[matériel](#)

# Tester la connectivité réseau

L'outil de diagnostic exécute un test pour aider à résoudre vos problèmes de connectivité réseau.

1. **Connectez-vous sur <http://tplinkmodem.net>** avec le mot de passe du routeur.
2. Onglet **Avancée**, ouvrez **Outils système > Diagnostics**.
3. Cliquez sur le bouton **Début** pour tester la connexion Internet du routeur :



## Voir aussi

- **(en)** [//www.tp-link.com/us/user-guides/Archer-MR400\\_V3/](http://www.tp-link.com/us/user-guides/Archer-MR400_V3/)

Basé sur « [Archer MR400 V3 User Guide](#) » par [tp-link.com](#).

From: <http://www.nfrappe.fr/doc/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link: <http://www.nfrappe.fr/doc/doku.php?id=materiel:internet:routeur4g:mr400:uguide:greseau:testreseau:start>

Last update: **2022/11/08 19:34**